Attention!! Very Important !! Never connect TuneECU with the new Triumph Tiger Explorer

**TuneECU version 2.3.1** 

© 2009-2012 Alain Fontaine meeou@wanadoo.fr Translated/Adapted to German by Tom\_Hamburg 07/2012

Warnung: Die Nutzung dieser Software-Lösung, kann unter bestimmten Umständen zum Verlust der Fahrzeuggarantie führen.

#### Disclaimer, wichtig !! auf jeden Fall lesen

Die Benutzung der Software, geschieht grundsätzlich auf eigenes Risiko. weder der Hersteller der Software, noch der Betreiber der Homepage übernehmen irgend welche Garantien. Schäden jeglicher Art sind in der alleinigen Verantwortung des Endverbrauchers. Der Einsatz dieser Software kann zum Verlust der Zulassung und des Versicherungsschutzes führen, wenn Sie gegen in Ihrem Land geltende gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Inhaltsverzeichnis 1 Einführung . 

 1.1 Systemanforderungen
 2 

 2. Installation FrameWork 2.0 (XP only)
 - 2 

 2.1 Installation der FTDI- Windows Treiber
 - 2/3 

 2.2 Observerse
 - 2/3 
 3 Anwendung der Software - 3 -3.1 Verbindung - 3 - 3.2 Manuelle Verbindung zur ECU - 3 -3.3 Modus wählen\_\_\_\_\_- 3 -4 Diagnose Keihin / Sagem\_\_\_\_\_- 4 -4.1 Instrumententafel \_\_\_\_\_\_\_ - 4/5 -4.1.1 Sensoren 4.1.2 Error Codes 6 -4.1.3 Status Bar \_\_\_\_\_\_ - 6 -5 Tests & Einstellungen 5.1.2 Tests & Einstellungen 5.1.3 Einstellungen (Keihin außer KTM) - 8 -5.1.4 Einstellungen (Sagem) 5.1.5 Einstellungen (Walbro)\_\_\_\_\_\_9 – 6.2 ECU Informationen 6.3 Map Tabellen\_\_\_\_\_-11 - 

 6.4 Map Parameter
 -11 

 6.5 Auslesen einer Map
 -12 

 6.6 Bearbeiten der Werte einer Tabelle (fortgeschrittene Anwendung)
 -12 

 6.6 1 Verändern von Werten und Parametern in einer Tabelle (fortgeschrittene Anwendung)
 -13 
 6.6.2 Editieren von Map Parametern\_\_\_\_\_-13 - 

 6.6.2
 Eultrefer von Map / arangeon
 -13 

 6.6.3
 Maps vergleichen
 -14 

 6.6.4
 Reprogrammierung der ECU
 -14 

 6.6.4.1
 Fehlgeschlagener Download
 -14 

 6.6.4.2
 Wiederherstellung nach einem fehlgeschlagenen Download
 -14 

 -14 -14 -14 

 -14 -14 -14 

 -14 -14 -14 

 -14 -14 -14 

 -14 -14 -14 

 -15 -15 -15 
 6.6.5 Import von PCIII oder PV-V Tablen\_\_\_\_\_-15 -6.6.6 Sichern (Speichern) einer Map -15 -6.7 Bearbeiten von Tabellen\_\_\_\_\_-15 - 

 6.8
 Graphische Darstellung der Maps
 -16 

 6.8.1
 Vergleichen der Maps in der graphischen Darstellung
 -16 

 6.8.2
 Graphischer Vergleich der Maps für eine bestimmten Drehzahl
 -16 

 6.8.3
 Graphischer Vergleich der Maps für eine bestimmte Drosselklappen Position
 -17 
 7 Anzeigen der Log Datei\_\_\_\_\_-17 -8 Ansehen der History (Sagem).....-17 -9.2 KTM -18 -9.3 Aprilia & Triumph Sagem\_\_\_\_\_\_\_18 -9.4 Benelli Walbro -18-10 Fehler Codes löschen -18 -Optionen -19 -11 Auto-Verbinden 11.1 -19 -Schnittstelle 11.2 11.3 Sprachen -19 -12 Programm beenden -19 -13 FAQ TuneECU -20 -

> Diese Software ist kostenlos und darf auch nur kostenlos weiter gegeben werden. Alle Anfragen bzw. Angebote kommerzieller Art sind zwecklos und werden ignoriert. Jedoch sind Spenden jeder Zeit willkommen

#### 1 Einführung

TuneECU ist eine Software zum Umprogrammieren (außer Lite), zur Fehlerdiagnose und Kontrolle des Motorsteuergeräts (ECU), das in Triumph-, KTM & Aprilia Motorrädern eingebaut ist. Alle Angaben auf den Seiten von TuneECU wurden nach besten Wissen gemacht,stellen aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit

Diese Software ist mit folgenden Modellen kompatibel:

- Triumph 675 Daytona und Street Triple (alle Modelle)
- Triumph 885, 955, 1050 Speed Triple und 800/800XC, 885 (900), 955, 1050 Tiger Modelle
- Triumph 955 Sprint ST/RS und 1050 Sprint ST/GT Modelle
- Triumph T595/955i Daytona (alle Modelle)
- Triumph Rocket III, (alle Modelle)
- Triumph America, Bonneville, Scrambler, Speedmaster, Thruxton, Thunderbird 1600&1700 Triumph 600, 650 Daytona, Triumph Speed Four, Triumph TT600
- Aprilia Caponord und Futura RST
- KTM 990, KTM 1190, KTM 690 Duke, KTM 690 SMC & Enduro, KTM 690 Supermoto
- Benelli Tornado, TNT & TREK Modelle

#### 1.1 Systemanforderungen:

PC oder Netbook unter Windows (XP, Vista, Win 7, **USB 2.0 oder besser**) mit Auflösung 1024x576 und NET Frameworks **ab Vers. 2.0.** 

Für die Verbindung mit dem Motorsteuergerät (ECU): USB/OBDII Kabel mit FTDI Chipsatz und FTDI CDM (D2XX) Treiber Vers.2.06.00 oder höher.

Für Aprilia-ECU's sind noch weitere Komponenten erforderlich, folge diesem Link

Für KTM-ECU's sind noch weitere Komponenten erforderlich, folge diesem Link.

Für Benelli ECU's sind noch weitere Komponenten erforderlich, folge diesem Link

## Für die Verbindung mit einer Walbro ECU (Benelli TNT, Tornado 1130, TNT R160 & TREK Modelle): ist statt des Kabels mit FTDI Chipset, nur ein Kabel mit serieller Schnittstelle (RS232),

ein AMP-Superseal-6pin-Stecker, der an das RS232-Kabel angebracht werden muss und ein PC mit einer serielle Schnittstelle (RS232) erforderlich, wenn ein solcher PC nicht verfügbar ist, die aktuellen Computer haben im Allgemeinen keine serielle Schnittstelle mehr, wird noch zusätzlich ein USB/RS232- Konverter benötigt. Weitere Infos hier.

#### 2 Installation von NET FrameWork 2.0 (XP only)

- 1. FrameWork herunterladen. Link zu Microsoft download.
- 2. Führe die dotnetfx.exe aus und folge den Instruktionen.

#### 2.1 Installation der Treiber:

Für Win7 und Vista User: Bitte sicher stellen, das die Internetverbindung getrennt ist, da Windows sich sonst automatisch Treiber aus dem Netz zieht und die passen in der Regel nicht. (Wenn das Kabel mit einer Treiber-CD geliefert wird, dann diese Treiber auf keinen Fall installieren).

#### Treiber Einschränkung für das USB TuneBoy-Kabel:

Das USB Tuneboy Kabel funktioniert nur mit dem alten FTDI-Treibern von der TuneBoy eigenen Website, bzw. wer das TuneBoy-Kabel hat, dem wurden auf der TuneBoy eigenen CD die Treiber mitgeliefert. Die Hardware-ID des Tuneboy Kabels ist anders im Vergleich zu einem generischen / TuneECU FTDI-Kabel. Also auch wenn beide Kabel den gleichen Chip haben, muss für das Tuneboy Kabel der passenden Treiber von der TuneBoy Seite verwendet werden.

#### 1. Herunterladen der Empfohlene FTDI Treiber, klick Hier

FTDI Ausweichtreiber wenn der andere aus irgend einem Grund nicht arbeitet, der Ausweichtreiber hat sich auch unter einem Win7 64bit System schon bewährt. FTDI bietet die Treiber auch mit *Installationsroutine* an, das erleichtert das Einbinden der Treiber erheblich, einfach das SetUp der Treiber starten und Windows ordnet die Treiber beim ersten anstecken des Kabels automatisch zu. Aber auch hier nicht vergessen, für Vista und Win7, vorher die Verbindung zum I-Net zu trennen. Wer die Treiber ohne *Installationsroutine* verwenden möchte, macht mit Punkt 2 weiter.

- 2. Schließen Sie das Kabel an einen USB-Port an.
- 3. Der PC öffnet ein Fenster "Assistent Neue Hardware hinzufügen" für die Installation des des USB und des USB-Serial-Port Treibers.



- 4. Wählen Sie "Nein" für die Verbindung mit Windows Update.
- 5. Klicken Sie auf "Weiter" und es öffnet sich das folgende Fenster.



- 6. Wählen Sie "Aus einer Liste installieren..." und selektieren Sie den Ort des Treibers.
- 7. Klicken Sie auf "weiter"
- 8. Der Treiber wird installiert...Klicken Sie auf Finish (Beenden).....
- 9. Gehen sie ebenso für den USB-Serial-Port Treiber vor.

Wenn es Probleme mit der Installation der FTDI-Treiber geben sollte, nutzen Sie den Support von FTDI unter http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm dort gibt es entsprechende Dokumente zur Hilfestellung, deren Auswahl muss dem verwendeten OS entsprechen.

#### Treiber-Installation für den USB/RS232-Konverter (nur für Benelli Walbro Modelle erforderlich wenn am PC keine RS232-Schnittstelle zur Verfügung steht).

Verwenden Sie die Treiber, die mit dem USB/RS232-Konverter geliefert werden.

#### 2.2 Installation der TuneECU-Software

- 1. Laden Sie TuneECU von TuneECU.com herunter und extrahieren Sie das Zip-File.
- 2. Kopieren Sie die TuneECU.exe und die key.bin Datei ( ab Vers. 1.8 die "TuneLibrary.dll", key.bin entfällt) in ein Verzeichnis, z.B. C:\TuneECU.

Das zum freischalten der ECU benötigte Key-File (Key.bin), ab Vers. 1.8 die "TuneLibrary.dll" muss auf jeden Fall im selben Verzeichnis gespeichert werden wie die TuneECU.exe

3. Die für das Umprogrammieren erforderlichen MAP Dateien (.hex) sind auch auf TuneECU verfügbar und können aus unserer Datenbank heruntergeladen werden.

#### 3 Anwendung der Software

3.1 Verbindung nur Verbinden Sie das USB/OBD-Kabel mit dem Diagnose-Stecker des Motorrads .:- Wobei die Sagem / Keihin Modelle USB-Seite bereits am Computer eingesteckt sein muss, schalten Sie die Zündung an, starten



Sie TuneECU und warten Sie, bis die Verbindung zum Fahrzeug hergestellt ist. Wenn die Zündung eingeschaltet ist und Kill-Schalter auf Run steht, sehen sie am unteren rechten Rand der Software eine blinkendes Licht, welches erst rot, dann orange und dann grün blinkt. Rot – nicht verbunden

Orange - Verbindung wird angefordert Grün - verbunden

#### 3.1.1Verbindung zur Walbro ECU

- Verbinden Sie das serielle Kabel oder Kabel USB/RS232 mit der Diagnosebuchse des Bikes, TuneECU starten.
- Wählen Sie den zugewiesenen COM-Port im Menü "Optionen-Schnittstelle-Seriell"
- die Software muss zu diesem Zeitpunkt noch offline sein, also nicht mit dem Bike verbunden, automatische Verbindung muss im Menü "Optionen" abgewählt sein).
- Schalten Sie die Zündung an
- wählen Sie nun im Menü "ECU" <verbinden>

#### 3.2 Manuelle Verbindung mit der ECU

#### ECU Optionen



3.3 Modus wählen

Wenn die Verbindung zum Steuergerät nicht automatisch erfolgt, wählen Sie Verbinden aus dem Menü ECU.

## TuneECLI bat 3 Modie:

Tune Loo nat	5 100015.	
Map Bearbeiten	Diagnose	Test

Tests: Einstellung und Test der vorhandenen Komponenten des Motorrades Die Modus-Auswahl wird erfolgt durch Anklicken des entsprechenden **Buttons** 

Map Edit: Editieren von Maps und Programmieren der ECU. Diagnostics: Prüfen der Sensoren des Motor Managements.

#### 4 Diagnose Keihin

#### Triumph





#### ктм





#### **Diagnose Sagem**







Fig 5a



Fig. 5b

#### Der Diagnose Modus umfasst 3 Teile:

Analogen Drehzahlmesser, 3 weitere analoge Anzeigen und die Sensor Tables

#### 4.1 Instrumententafel (KEIHIN) (Fig 4 / 4a)

Der analoge Drehzahlmesser mit den integrierten Kontrollleuchten für Kühler Lüfter, Systemstörung (MIL), Sturzsensor, Leerlauf (N), Seitenständer (S), digitaler Tachometer, Ganganzeige und Motordrehzahl (digital).

3 Anzeigen (analog/numerisch) zur Öffnung der Drosselklappe in %, Saugrohrunterdruck in hPa (Keihin) und Motortemperatur in °C.

Instrumententafel (SAGEM) (Fig 5 / 5a / 5b ) Der analoge Drehzahlmesser beinhaltet folgende Kontrollleuchten: Kühler Lüfter, Systemstörung (MIL), Leerlauf (N), Seitenständer (S), digitaler Tachometer, Anzeige für Sturz-Sensor und Motordrehzahl (digital). (Beachten Sie, dass nicht alle Sensoren auf allen Motorrädern zur Verfügung stehen.)

. 55	Kühler Lüfter An/Aus
<u>ل</u> ًا: ()	Malfunction in the MIL system (EFI light on Caponord/Futura)
	Sturz- Sensor
Z	Neutral (N)
0	Seitenständer (S)
<b>U</b> <sub>Ann</sub>	Geschwindigkeits Anzeiger
00	Gang Anzeige
O min"	Motor Drehzahl 1/min.

## Drei Anzeigen /Analog/Digital

Throttle Positions Sensor Anzeige in %	20 0 80 20 0 80 −0 100−	
MAP (manifold air pressure) in hPa (Keihin) Luftdruck im Ansaugkrümmer Ignition advance (Sagem)	40 60 / 20 0 0 MAP - 0 100- Keihin	64 0 64 64-
Motor (Kühlwasser) Temperatur in ℃.	、 80 / 60 ℃ 100 -25 貨 - -40 120-	

#### 4.1.1 Sensoren:-

Die Werte, Zustände oder Spannungen aller anderen Systemsensoren, werden auf der linken Seite des Displays angezeigt. Durch Positionierung des Mauszeigers auf den einzelnen Sensorfeldern wird eine Definition zum jeweiligen Wert angezeigt.

Triumph			KTM	Aprilia	Benelli
Sensoren			Sensoren	E Sensors	Sensoren
Einspritz In 0,000	n <b>puls</b> 0,000	0,000	Einspritz Impuls	Injection Pulse	Einspritz Impuls
Zündung     0.0	0.0	0.0	🖃 Zündung	□ Ignition Coil	🗆 Zündspule
0,000	0,000	0,000		0.634 0.631 0.634 0.635	
Drosselklag 19,4	0,01 V		🕒 Drosseiklappe	10.6 0.20 V	Drosseikiappe
■ Lambdason 1,275 V 0 %	1 <b>de</b> 0 %	0 %	Lambdasonde	0.470 V 0.0 □ Idle	🗆 Lambdasonde
Leerlauf     000     0	0%		🗆 Leerlauf	1620 0 50.8 % 55 ☐ Long Term Fuel Trim	🗆 Leerlauf
🗆 Abgasklapp	pe		Ansaugluftdruck	-1.2 %	Langzeit Kraftstoff Abgleich
	r 5.00 V	5.00 V	Temperatur	18 °C 2.96 V 2.98 V	Temperatur
Umgebunge	sluftdruck	E 00 V	Umgebungsluftdruck	1035 hPa	Umgebungsluftdruck
Motor Last	5,10 4	3,03 4	Motor Last	29 %	Motor Last
Kraftstoffst	tand		□ Sicherheit	Fuel Level	Kraftstoffstand
Weitere     Kupplung     Benzinpump     Start Relais     Lambdasone	e SLS Haupt F Start Kr de	Relais Nopf	<ul> <li>➡ Weitere</li> <li>■ Kupplung</li> <li>■ SLS</li> <li>■ Benzinpumpe</li> <li>■ Haupt Relais</li> <li>■ Start Relais</li> <li>■ Start Knopf</li> <li>■ Lambdasonde</li> <li>■ Lambda S.(2)</li> </ul>	Other     Glutch SAI     Fuel Pump Main Relay     Start Relay Start Switch     O2: Sensor	Weitere     Kupplung SLS     Benzinpumpe Haupt Relais     Start Relais Start Knopf     Lambdasonde

#### Note

Es ist möglich, die Abfrage einiger (oder aller) Sensoren durch Drücken auf den entsprechenden "-" 🖯 zu deaktivieren, in diesem Fall erfolgt die Anzeige der verbleibenden Sensoren auf der Instrumententafel schneller, mit "+" werden sie wieder aktiviert.

4.1.2 Error Codes				
Fehler Code	Beschreibung			
P0108	Saugrohr-Absolutdruck-Sensor, hohe Eingangspannung			

Zeigt eine Liste der Error-Codes, die gegenwertig in der ECU gespeichert sind und eine kurze Beschreibung des Fehlers. **4.1.3 Status Bar** 

Die Statusleiste am unteren Rand des TuneECU-Fensters zeigt einige allgemeine Infos

Batterie Spannung Note: At least on Caponord/Futura, the displayed voltage is about 0.5v more than at the battery. This difference is also present on other tuning software.	🙀 12,3 V
O2 Sensor (Closed oder Open Loop) Wenn ein O2 Sensor vorhanden ist, werden diese Symbole angezeigt, wenn das System im geschlossenen Regelkreis oder im offenen Regelkreis betrieben wird.	<b>*</b>
TPS (Throttle Position Sensor)	TPS
Verbindungs Status von TuneECU (Rot- Orange-Grün)	
Name der geöffneten Map (Tune)	\20154Map.hex

#### 5 Tests & Einstellungen



ктм

Benelli





#### 5.1.1 Synchronisierung der Drosselklappen (Keihin)



Im Test Modus sind nur die 3 kleinen Anzeigen der Instrumententafel aktiv und geben den Wert des Saugrohrunterdrucks des entsprechenden Zylinders an (nur bei Keihin), was eine Synchronisierung der Drosselklappen ermöglicht. Alle anderen Sensoren sind deaktiviert.

Triumph: Auflösung der Anzeige ist 10 hPa, die Synchronisierung ist korrekt, wenn die Differenz von 0 bis zu 10 hPa ist



KTM : hier ist die Auflösung der Anzeige 1 hPa

#### 5.1.2 Tests & Einstellungen

- Tests bestimmter Komponenten des Motorrads, der Test dauert ungefähr 10 Sek. Doppelklick auf den entsprechenden Knopf "

- 500100			Notorraumouein	e zur verlugung.	D
Test & Einstellungen	Beschreibung	Triumph	KTM	Aprilia	Benelli Sagem
Drehzahlmesser	Nacheinander leuchten alle Kontrolllampen, und die Balkenanzeige der Motortemperatur auf, der Tacho zeigt (100 km/h) und der Drehzahlmessers (7500 U/min) an.	Keihin	Ja nur Drehzahlm. bis 7500 1/min	Ja, nur Drehzahlm. bis 5000 1/min	Nein
Kühler Lüfter	Startet 3 an-aus-Zyklen (Keihin) oder 1-Zyklus (siehe SAGEM) (ca. 10 Sekunden Dauer)	Ja	Nein	Ja	Ja
Benzinepumpe	Kraftstoffpumpen und Relais-Operationen. Einschalten der Komponente über Mausklick Operation.	Ja	Ja	Ja	Ja
Leerlauf Stell Motor	fährt beim Test über den vollen Hub, auf und zu.	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülregelventil	Funktionsprüfung des Purge control valve (Behälter-Spülventil nur kalifornische Modelle)	Ja	Ja	Ja	Nein
SAI	Funktionsprüfung des SLS Ventils ( <u>S</u> ekundär <u>L</u> uft <u>S</u> ystem), der Ansaugluftklappe, und der Auslassventilklappe (falls Vorhanden)	Ja	Ja	Nein	Nein
🔲 Lambdasonde	Test Lambdasondenheizung, siehe Diagnose Fenster in TuneECU	Nein	Ja	Nein	Nein
Luft Klappe	Test, Lufteinlassklappe – Daytona675, befindet sich im Lufteinlass, zwischen den Scheinwerfern	Ja	Nein	Nein	Nein
Abgasklappe	Test der Klappensteuerung Daytona675 (Auslass-Ventil-Klappe (EXBV) Die Stellung des Ventils wird in % angezeigt	Ja	Nein	Nein	Nein
Einstellen Abgask. (EXBV)	Einstellung der Klappensteuerung Daytona675 (Auslass-Ventil- Klappe (EXBV)	Ja	Nein	Nein	Nein
Einstellen ISCV & TPS Keihin	Justieren des Stepper Motors (ISCV) Erfolgt bei T-Modellen mit Keihin ECU in mehreren Schritten, siehe Werkstatt Handbuch.	Keihin	Nein	Nein	Nein
Anpassung zurücksetzen	Keihin ECU, Reset der Adaption Auch möglich über <menü>ECU-Anpassung zurücksetzen.</menü>	Keihin	Nein	Nein	?
Zündspulen	Erregung der Zündspulen hören oder sehen ob Funken an den Zündkerzen erscheinen ***	Nein	Ja	Nein	Nein
Injectoren	Mehrere Auslösungenhören der Funktion	Nein	Ja	Nein	Nein
2. Drosselklappe	Funktionstest der 2nd Drosselklappen (Sekundär Klappen). (Triumph Rocket & KTM)	Ja	Ja	Nein	Nein
Zurücksetzen TPS	Sagem: resettet den TPS (Throttle Position Sensor)	Sagem	Nein	Ja	Ja
	Ermöglicht eine Anpassung des Kraftstoff-Luft-Gemischs im Leerlauf. Nur möglich bei Motoren ohne Lambdaregelung. Achtung diese Einstellung nur in Verbindung mit einem Abgastester durchführen.	Sagem	Nein	Ja	Ja
Einstellen IACV (Stepper Motor)	Im Testfenster Doppelklick auf "Einstellen IACV" über die dann aktiven Pfeile den Wert korrigieren. (Sagem)	Ja	Nein	Ja	?
🔹 Langzeit Gemisch Abgleich	Langzeit Gemisch anpassen (Sagem) Fahrzeuge mit Lambdaregelung, durch Doppelklick werden die Pfeile aktiv und Korrekturen können durchgeführt werden	Sagem	Nein	Ja	Nein
Einstellung vom Gaszug (ab TuneECU 1.8.7) <b>nur KTM</b>	Bei diesem Vorgang, wird die Leerlaufregelung ( der Schrittmotor) komplett zurückgezogen (in die Null-Position gestellt) und die Drosselklappen werden vollständig geschlossen. Nun schalten Sie die Zündung aus, aber ohne TuneECU zu beenden oder das Diagnosekabel zu entfernen, und nun stellen Sie das Spiel für den Gaszug ein.	Nein	Ja	Nein	Nein

\*\*\* Achtung: Das Metallteil der Kerze muss in Kontakt mit der Masse des Motorrades sein, sonst wird die Spule zerstört. 5.1.3 - Einstellungen (Keihin außer KTM):

Einstellung der Klappensteuerung (Auslass-Ventil-Klappe (EXBV)	(Siehe Werkstatthandbuch), die Stellung des Ventils wird in (%) angezeigt.
Einstellen Leerlauf-Schritt-Motors (ISCV) und des TPS- (Multi Task-Prozess)	In mehrten Steps (siehe Werkstatthandbuch).
TPS	Angezeigt wird die Spannung des TPS (Throttle Position Sensor) in Abhängigkeit zu seiner Position.
Anpassung zurücksetzen (ehemals Reset TPS)	Siehe die Vorgehensweis unter der Map section.

#### Nur KTM: - Einstellung vom Gaszug (ab TuneECU 1.8.7):

Bei diesem Vorgang, wird die Leerlaufregelung ( der Schrittmotor) komplett zurückgezogen (in die Null-Position gestellt) und die Drosselklappen werden vollständig geschlossen. Nun schalten Sie die Zündung aus, aber ohne TuneECU zu beenden oder das Diagnosekabel zu entfernen. Nun stellen Sie das Spiel für den Gaszug ein.

#### 5.1.4 SAGEM

Im Test Modus (Sagem) sind die Anzeigen der Instrumententafel inaktiv. Alle anderen Anzeigefelder (Sensoren, Test/ Einstellungen, Fehlercode, Batteriespannung ) sind aktiviert.

#### - Einstellungen (Sagem):

Test & Einstellung.	Reset TPS	Setzt die Drosselklappe in die geschlossene Position. Starten Sie danach den Motor und lassen Sie ihn während 60 Sekunden im Leerlauf laufen.	
<ul> <li>Kühler Lüfter</li> <li>Benzinepumpe</li> <li>Leerlaufdrehzahlregelung</li> <li>Spülregelventil</li> <li>SLS</li> <li>Luft Klappe</li> </ul>	Setting CO	Doppelklicken Sie auf die Zeile " <i>Leerlauf A/F Abgleich (CO) (Idle Fuel Trim)</i> ", um auf diese Einstellung zuzugreifen, dies ermöglicht eine Anpassung des Kraftstoff-Luft-Gemischs im Leerlauf über die dann aktiven Pfeile. Nur möglich bei Motoren ohne Lambdaregelung. Achtung diese Einstellung nur in Verbindung mit einem Abgastester durchführen.	
Abgasklappe Zurücksetzen TPS Al Lord A/5 Abgleich (CD)	Leerlauf- Schritt-Motor (Idle Stepper) IACV	Zum Einstellen einen Doppelklick auf " <i>Einstellen IACV"</i> über die dann aktiven Pfeile kann der Wert korrigiert werden.	
<ul> <li>Einstellen IACV</li> <li>Langzeit Gemisch Abgleich</li> </ul>	Langzeit Korrektur der Einspritzung (Long Term Fuel Trim)	Doppelklicken auf den Parameter <i>"Langzeit Gemisch Abgleich (Long Term Fuel Trim)"</i> über die dann aktiven Pfeile den Wert anpassen (nur für Modelle mit Lambda Sensor)	

Es ist möglich, die beiden letzten Parameter über das Kontextmenü zurückzusetzen, das über rechten Mausklick auf die Reglerpfeile der aktiven Einstellung aufrufbar ist.

#### 5.1.5 Einstellungen Walbro ECU (Benelli TNT, Tornado 1130, TNT R160 & TREK)

- Zurücksetzen TPS: Setzt die geschlossene Stellung der Drosselklappen.
- Einstellung CO: (Doppelklick auf die Zeile, um auf diese Einstellung zu zugreifen) ermöglicht die Einstellung des Kraftstoff- Luftgemisch im Leerlauf.
- Korrektur: Einspritzung Allgemein: Doppelklick auf "Allgem.Einspr.Abgleich" und justieren Sie den Wert.

Die Übernahme in der ECU wird erst wirksam, wenn sich der Wert grau verfärbt.

#### 6 Map editieren

#### (Nicht verfügbar in der Lite-Version.)

Kraftstoff / Zündung Karten von Dateityp ". Hex" werden durch das Auslesen der Steuergeräte erzeugt und sind auch auf der TuneECU-Website verfügbar (www.tuneecu.com).

Sie müssen eine Karte wählen, die zu Ihrem Motorrad-Modell (VIN) und dessen Konfiguration (z.B. Art der Auspuffanlage) passt. Aus dem Menü "Anzeigen", wählen Sie "Map Info", dort können Kommentare zur Map gelesen werden und auch eigene Kommentare hinzu gefügt werden.

			Tu	ineECU			×
An	zeige ECU Diagram Map Info	Optionen F5		Map Infos Daytona 675 from VIN 381275 Arrow exhaust 91 RON (87 RON <i>M</i> ON) fuel			
	Log Datei						
	Vollbildanzeig	e F10					
				Alwaus show	Cancel	Ωk	

#### 6.1 Auswählen bzw. öffnen einer Map



Aus dem Menü "Datei"- "Map Datei öffnen" wählen und die gewünschte Karte auf Ihrem Computer auswählen, beim anklicken der Map wird in einer Vorschau der Map-Info, die Beschreibung zur Map angezeigt



#### 6.2 ECU Information

ECU Info - K	eihin
Serien Nr :	8419102292
Map:	20103
Prüfsumme / P :	4548 / 86

Bei einer Verbindung zur ECU werden im ECU-Infobereich des TuneECU-Fensters, oben links folgende Informationen angezeigt:

- Serial number
- Map ID
- Prüfsumme der Map und ein Counter, der die Anzahl der Reprogrammierungen listet.

#### 6.3 Map Tabellen

F1 F2 F3 F Trimm L1 L2 L3	<ul> <li>F1-4: die Haupt Einspritztabellen für die Zylinder 1 bis 3 sind über Drehzahl und Öffnung der Drosselklappen (%) aufgespannt. KTM 690, F3 – 1 stehen für verschiedene Mappings zwischen denen der Fahrer per Umschalter wählen kann.</li> <li>Kraftstoff Trim: Korrektur der Einspritztabellen F (in %)</li> <li>L1-4: Kraftstoff Tabellen für kleine Drosselklappenstellungen(Drehzahl &amp; Motorlast)</li> <li>Diese Tabellen sind in Benutzung bei kleinen Drosselklappenstellungen.</li> <li>Die Tabellen sind über Drehzahl und Luftdruck (in hPa, im Ansaugkrümmer),aufgespannt.</li> <li>1 hPa entspricht 1 mbar -oder für KTM 690 L3-1.</li> </ul>
1  2  3	<b>I1-4:</b> die Tabellen für den Zündzeitpunkt. I3-1 und I LOF(Niedrig Oktane Sprit) für KTM 690
l4 I Trimm	Zundungs Trim: Korrektur des Zundzeitpunkts ( in Grad').oder Rech tsklick auf die Tabelle I wenn nicht sichtbar, z.B. KTM 690
Luft/Kraftstoff (A/F)	Luft/Kraftstoff (A/F): das Mischverhältnis Luft/Benzin air/fuel-ratio= AFR
Loorlauf	Leerlauf (Engine idle): Leerlaufdrehzahl in Abhängigkeit von der Temperatur.
Leenau	Abgasklappe (Exhaust Valve) (Daytona 675): die Position des Auslassventils /
Abgasklappe	Drehzahl. Drosselklappen2 (Secondary butterfly valves) (Rocket III & KTM): die Position der zusätzlichen Drosselklappen / abhängig von Drehzahl und Getriebeübersetzung.
2. Drosselklappe	<b>Change-over F-L</b> : der Übergang der Tabellen F nach L und umgekehrt / abhängig von Drehzahl und Drosselklappenöffnung.
Umschalten F-L	

Für Benelli Modelle: TnT Sport, TnT CR, TreK1130, TnT Standart (05/06) und TNT R160

Für die Modelle TnT Sport,TnT CR, TreK1130 und TnT Standart (05/06), ist Map1(1&F)
das Kennfeld für reduzierten Spritverbrauch = reduzierte Leistung und das Kennfeld Map0 (1&F),
für offene Leistung und max Drehmoment.
Für die TNT R160, ist Map1 (1&F) das Kennfeld für betrieb MIT DB-Killer und Map0 das Kennfeld für betrieb OHNE DB-Killer, Map0 ist nicht geeignet für den Betrieb mit DB Killer. (Quelle http://www.benelli-info.de)

#### 6.4 Map Parameter

Es sind nicht alle Parameter für alle Bike-Modelle verfügbar.

Parameter	
Drehz.max (1/min): 9450	Drehzahlbegrenzung in 1/min.
Lüfter (°C): 103	Einschalttemp. Für den Kühler Ventilator
Tacho Abgleich (%): 0,0	I acno-Korrektur in % (0% = keine Korrektur, -6%= Korrektur der normalen Abweichung) Finlass Ventil Klappe (z.B. Davtona 675 (Drehzahlabhängig)
Pumpimpuls : 20400	Speed Limit (Rocket III)
Vorrichtung	Achtung (nur KTM): Deaktivieren Sie nicht die sekundären
SLS	Drosselklappen, nur wenn die sekundären Drosselklappen bzw. das sekundäre System
Lambdasonde	(Motor PAP und zweites TPS) entfernt wurden.
2. Drosselklappe	
EPC EPC	

#### Note:

Folgende Beschreibung stammt aus der Feder von "crenninger" aus dem Aprilia Forum

und dient nur als Anhaltspunkt, die Werte variieren bei den verschiedenen Modellen.

**HINWEIS:** Im Gegensatz zu einigen anderen Softwarelösungen, können Sie mit TuneECU nur einen Wert für die Lüftersteuerung und nur einen Wert für den Drehzahlbegrenzer ändern und zwar immer den Max-Wert. Aber keine Sorge, alle anderen Parameter sind im Steuergerät hinterlegt.

#### Beispiel zum Lüfter:

Lüfter = 106. Der Lüfter schaltet sich bei 106°C ein. Er wird wieder abgeschaltet bei 100°C. (Die Band breite der sechs Grad ist im Steuergerät hinterlegt und kann nicht verändert werden, aber der Startpunkt wann der Lüfter sich einschalten soll, z.B. bei 108°C, kann eingestellt werden werden.)

Ebenso verhält es sich mit dem Drehzahlbegrenzer, auch hier ist die Bandbreite im Steuergerät hinterlegt.

### Beispiel zum Drehzahlbegrenzer:

Ihre gewählte Einstellung des Rev Limit ist = 10.000 1 /min.

Der Begrenzer fängt dann an beim übersteigen von 100 1/min. des eingestellten Limit, die Kraftstoffzufuhr zu drosseln (10.000+100= 10.100) und beim übersteigen von 200 1/min des eingestellten Limit (10.000+200=10.200), wird die Kraftstoffversorgung ganz unterbrochen.

Die normale Kraftstoffzufuhr beginnt wieder, wenn das eingestellte Rev.Lim um etwa 50 1/min unterschritten wird (10.000 - 50 = 9950 1/min.)

#### 6.5 Auslesen einer Map aus der ECU

Bei einer Keihin ECU, kann dieser Vorgang bis zu 20 Minuten dauern. Deshalb müssen Sie die Scheinwerfer Sicherung ziehen um ein vorzeitiges Entladen der Batterie zu verhindern und eine vollständig geladenen Akku für Ihren PC verwenden. Ideal ist der Anschluss eines Batterieladegerätes noch besser eine PKW 12 Volt Batterie mit anschließen und die Verwendung eines Netzteils für den Computer.

#### Wähle im Menü ECU-- Map aus ECU lesen



Nun wird die Map gelesen und angezeigt, der Prozess startet, wenn Sie den Vorgang mit "OK" bestätigt haben.

Bevor Sie irgendetwas anderes tun, müssen Sie auf jeden Fall die gelesene Map auf Ihrem PC speichern. Die Lesezeit kann deutlich verringert werden, wenn eine Karte mit der gleichen Basis bereits im Programm geöffnet ist. Die Basis ist in Klammern angegeben.

Lesen Fortschritte sind in der Statusleiste im unteren Teil des TuneECU-Fensters erkennbar.

😭 12,3 V 🧊 TPS 🥅

Die Operation kann durch Klicken auf die Schaltfläche "Schließen" abgebrochen werden. Um die ECU mit der gelesenen Map zu programmieren, muss die gelesene Map gespeichert werden, das gilt auch für geänderte Map's

#### 6.6 Bearbeitung der Werte und Parameter einer Tabelle (fortgeschrittene Anwendung):

Es wird davon abgeraten, folgende Werte zu ändern; das Kennfeld ist schon vom Hersteller für Ihre Motorradausstattung unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze und Vorschriften, optimiert.

- F
- Fuel trim
- |
- I Limit
- I Idle
- I Idle (N)
- Ignition trim

Wenn Sie allerdings über einen Leistungsprüfstand verfügen, ist es jederzeit möglich, die Werte so anzupassen, dass Ihr Motor einen besseren Wirkungsgrad erzielt.

Die andere Tabellen können nach Ihren Wünschen geändert werden:-Leerlauf, Auslassventil und A /F-, wohl wissend, dass die beste Leistung mit einem A/F-Wert von 12,8 und der geringste Kraftstoffverbrauch bei einem A/F-Wert von14,7 erreicht wird.

- A/F1: Kraftstoff / Luftgemisch im Verhältnis Motorlast (in %) zur Drehzahl
- A/F2: Luft / Kraftstoffgemisch in Relation zur Motor-Drehzahl. Die A / F 2-Tabelle funktioniert genauso wie die A / F 1 Tabelle. A/F 2 wirkt, wenn der Motor bei Volllast betrieben wird. Hinweis: Volllast und Vollgas sind nicht dasselbe.
- Leerlauf: Leerlaufdrehzahl abhängig der Motortemperatur
- Warmlaufphase: Kraftstoff / Luftgemisch abhängig der Motortemperatur

#### 6.6.1 Verändern von Werten und Parametern in einer Tabelle (fortgeschrittene Benutzer):

8950	1287	1438	1589	1740
8450	1285	1437	1588	1740
8050	1283	1435	1587	1739
7650	1292	1442	1591	1741
7300	1301	1449	0%	\$ 744
7000	1308	1454	1599	1745

#### Wert einer Tabelle ändern:

Wählen Sie einen Wert durch einmaliges Anklicken aus; Mehrfachauswahl ist möglich. Ändern Sie den (die) Wert(e) mit dem up-down-Knopf. mit den Pfeiltasten der Tastatur kann ab **Version 1.8.5**, bei Auswahl einer einzelnen Zelle, die benachbarte Zelle angesprungen werden.

Die Werte vor der Veränderung können durch Drücken und Halten der Taste F6 angezeigt werden.

Ab Version 1.6.1 können die Werte einzelne Zellen oder auch eines Zellenverbund in den F und L Tabellen in %-Werten geändert werden,

mit der Taste F4 kann zwischen der Prozentualen und der normalen Wertänderung hin und her geschaltet werden.

4389	4695	4912	6186	7033	6945	697
4714	5066	5454	6205	6880	6906	680
4756	5146	5705	6286	6823	6918	677
4862	5329	6017	6286	6765	6861	678
5021	5490	6075	62	16		
5156	5598	6152	62	кор	ieren	
5209	5704	6171	62	Einü	igen	
5010	E000	0171	0		-	

1366	976	1412	1580	8122	7930	78
1422	976	1430	1631	8258	8177	824
1436	962	1352	1595	8234	8216	83
1561	1003	1351	1686	8196	8339	824
1686	1027	1350	1767	8410	8777	85
1937	1154	1421	1911	8228	8338	82
2137	1208	1507	1994	8150	8259	812
2049	1380	1720	2108	7599	7597	77
7164	7470	7589	-9	16 mail		
7343	7689	7577	Kopieren			
7266	7583	7560	7 Einügen			

#### Neu seit Version 1.8

#### Kopieren und einfügen einzelner Zellen aus einer Map in eine andere Map:

Entsprechende Zelle oder Zellen makieren und mit der rechten Maustaste anklicken, nun die Option "kopieren" anklicken, jetzt liegt der kopierte Bereich in der Zwischenablage.

Nun die erste Zelle anklicken, in dem der Wert der kopierten Zelle/Zellen eingefügt werden sollen und über die rechte Maustaste die Option "Einfügen" wählen.

Hinweis: Die Werte, die in der Tabelle geändert wurden, werden in weißer Schriftfarbe dargestellt. (Ab Version 1.8.5)

#### 6.6.2 Editieren von Map (Tune)Parametern

# □ Parameter → Drehz.max (1/min): 9450 ◇ Lüfter (°C): 103 ◇ Tacho Abgleich (%): 0,0 ◇ Pumpimpuls: 20400 □ Vorrichtung SLS □ Lambdasonde ✓ 2. Drosselklappe

EPC

#### 6.6.3 Vergleichen von Maps (Tunes)

Dat	ei Bearbeiten Anzeige	E
	Map Datei Öffnen	
	Vergleiche Datei	
	Map Datei Speichern	
	PCIII Tabelle Importieren	
	Über	
	Beenden	

Doppelklicken Sie auf den gewünschten Parameter und ändern Sie diesen nach Ihren Wünschen.

Verwenden Sie die Esc-Taste, um die Änderungen rückgängig zu machen. Andernfalls werden die neuen Werte werden automatisch übernommen. Die geänderte Map muss trotz dem gespeichert werden und dann auf die ECU geladen werden

#### <Menü> Datei – Vergleiche Datei:

Wählen Sie ein anderes Map für den Vergleich aus. Das Drücken der F6-Taste ermöglicht es, die Werte dieses Kennfelds anzuzeigen. **Der Vergleich** kann auch im grafischen Modus (F5-siehe Display-Grafik-Modus weiter unten) angezeigt werden. Die verglichene Tabelle wird punktiert angezeigt. Der jeweils aktuelle Dateiname wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Vergleichsmodus zu verlassen, wählen Sie dieses Menü erneut und klicken Sie bei der Dateiauswahl auf ABBRECHEN.



**FI**, ist die Abkürzung für **EFI** = <u>E</u>lectronic <u>F</u>uel <u>I</u>njection **EP**, ist die Abkürzung für **EPT** = <u>E</u>lectronic <u>P</u>ower <u>T</u>hrottle

Speziell Walbro ECU: folgen Sie unbedingt den Anweisungen auf dem Bildschirm.



#### 6.6.4.1 Fehlgeschlagener Download



Wenn der Download misslungen ist, erscheint die links stehende Meldung. Gehe Sie dann vor wie folgt:

- 1. Klicken Sie auf OK.
- 2. Trennen Sie nicht das Kabel.
- 3. Schalten Sie die Zündung aus.
- 4. Schalten Sie die Zündung ein.
- 5. Warten Sie bis TuneECU sich wieder mit der ECU verbindet
- Wenn die Schaltfläche "Download" grün wird, starten Sie den Download erneut. Wenn nicht, warten Sie bis die Recovery-Option erscheint.

#### 6.6.4.2 Wiederherstellung nach einem fehlgeschlagenen Download (nicht Walbro)



Die Recovery-Option sollte automatisch starten. Wenn nicht, dann aus dem ECU Menü, die Option "Wiederherstellen" wählen

Wenn die Operation erfolgreich gewesen ist, erhalten Sie am Ende die links stehende Meldung.

#### Wiederherstellung der Walbro ECU

OK

- Warten Sie bis die Meldung "Die ECU antwortet nicht" kommt...... wählen Sie Abbrechen
- Wählen Sie Menü "ECU" <Wiederherstellung>
- Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Am Ender des Vorganges die abschließende Meldung "ECU vollständig wieder hergestellt" mit Klick auf "OK" bestätigen

Achtung !! für den Wiederherstellungsvorgang, wenn er denn gelingen soll, ist es unbedingt erforderlich, das die Fahrzeugbatterie genug Spannung hat. Eine Spannung von unter 12,5 Volt ist **nicht ausreichend**, am besten ist es, wenn Sie schon beim laden einer Map auf die ECU, eine zweite 12 Volt Batterie mit anschließen, geeignet wäre z.B. eine Autobatterie. Denn in der Praxis hat sich gezeigt, dass ein anschließen eines Ladegerätes nicht ausreicht um den Spannungsabfall zu verhindern.

#### 6.6.5 Import von PCIII oder PC-V Tabellen

Datei Bearbeiten Anzeige Map Datei Öffnen Vergleiche Datei Map Datei Speichern

PC Tabelle Importieren

#### <Menü> Datei - PC Tabelle Importieren (.djm oder .pvm Tabelle):

Überträgt die \*Korrekturen\* einer PCIII- oder PC-V Tabelle in die Kennfelder der F-Trimm Tabelle. Falls auch eine \*\*Zündungs Tabelle\*\* im PC-File vorhanden ist wird diese in die I-Trimm-Tabelle der Map importiert.

- Inclusive der "Zylinder Advanced"-Funktion, nicht aber die "Gear Advanced " Funktion
- in diesem Fall muss die "Gear Tabelle" für den Import gewählt werden
- \*\* Nur die erste Zündung Tabelle wird importiert.

TuneECU erkennt selbstständig, ob es sich um eine Standard-PC-Map oder um eine PC-Map mit Zylinder-Selektiver-Abstimmung handelt. Funktionieren tut es mit allen 2 und 3-Zylinder-Modellen. Hinweis zu Sagem Steuergeräten: leider gibt es da ein kleines Problem, TuneECU kann zwar auch Zylinder selektive PC-Files in ein Sagem-Map importieren, aber es wird aus dem PC-File nur das erste Trim Table in der Haupttabelle (F-Table) übernommen. Das bedeutet, das vor dem Import eines solchen PC-Files, dieses von Zylinder selektive auf BASIC umgewandelt werden muss. Achtung !! Für KTM USER gibt es bei Zyl. selektiven PCIII-Maps eine kleine Hürde, wenn Sie eine PCIII-Map mit Zyl. selektiver Abstimmung nutzen wollen, dann beachten Sie, dass PowerCommander sich nicht an das KTM-Layout hält, sprich die Zyl. sind vertauscht, das bedeutet Sie müssen in der PCIII-Map die Daten aus der Tabelle von Zyl.1 in die Tabelle für Zyl.2 bringen und die Daten von Zyl.2 in die Tabelle von Zyl.1 bringen, erst dann die PCIII-Map mit TuneECU importieren.

#### 6.6.6 Sichern (Speichern) einer Map (Tune)



Zur Wahrung der ursprünglich geladenen Map (Tune) , sollte diese vor irgend welchen Aktionen gesichert werden. **<MENÜ> Datei- "Map Datei speichern"** 

Bearbeitete Maps (Tunes) können auf der Festplatte vom Computer gespeichert werden. <MENÜ> Datei- "Map Datei speichern"

**Hinweis:** Zur Wahrung der ursprünglich geladenen Map (Tune), sollten geänderte Maps (Tunes) unter einem anderen Namen gespeichert werden. auch diese vor irgend welchen Aktionen gesichert werden.

Denken Sie daran, das Map-InfoTextfeld, mit den Änderungen, die Sie durchgeführt haben, zu aktualisieren.

#### 6.7 Bearbeiten von Tabellen



Be	arbeiten	Anzeige	ECU	Optionen			
	Tabelle Kopieren						
	Tabelle	Einfügen					
"F-Trimm" auf alle F-Tabellen anwenden							
Trimms Übernehmen							
			1				



#### Menü "Bearbeiten"

<u>Tabelle kopieren:</u> Kopiert die ausgewählte Tabelle in die Zwischenablage. <u>Tabelle einfügen:</u> ersetzt die ausgewählte Tabelle durch den Inhalt der Zwischenablage, wenn die Tabelle gleichen Typs ist.

Tabelle exportieren: Exportiert die ausgewählte Tabelle in eine Textdatei. Verwenden Sie die "F Trimm" für alle Tabellen oder auf einzelne F-Tabellen, für das letztere entfernen Sie den Haken vor "*F-Trimm auf alle F-Tabellen anwenden*" und machen Sie auf "*F-Trimm*" im linken Fenster

von TuneECU (im Map-Edit-Modus) einen Mausklick, die Anzeige wechselt dann von "*F-Trimm*" zu " *F-Trimm2*" und bei einem weiteren Mausklick auf "*F-Trimm3*". Trimms übernehmen : korrigiert die Einspritztabellen F in % und die Tabellen für den Zündzeitpunkt (I) in °entsprechend den Werten in d en Tabellen

*F-Trimm* (±45 %) & *I-Trimm* (±20 Grad <sup>•</sup>) und setzt die Trimmtabellen danach auf NULL <MENÜ>Bearbeiten- "*Trimms übernehmen"*.

🏢 ഻ F Trimm	Ċ
🏢 ഻ F Trimm2	Ċ
🏢 ഻ F Trimm3	Ċ

#### 6.8 Graphische Darstellung der Maps (Tunes)

Anzeige	ECU	Optionen
Diagram		E5

Um eine grafische Darstellung der Tabelle zu erhalten, wählen Sie Diagramm aus dem Menü "Anzeige" oder drücken Sie <F5>.



#### 6.8.1 Vergleichen der Maps (Tunes) in der graphischen Darstellung

Für den Vergleich von 2 Karten, <F6>drücken, siehe 6.6.3 "Vergleichen von Maps"

Das Diagramm der zuerst geöffneten Map wird mit gestrichelten Linien dargestellt.

Mit der F7-Taste , können die Kurven abhängig von der Öffnung der Drosselklappen angezeigt werden.

#### Auto-Display-Kurve (F4)

Bewegt man die Maus über die Motordrehzahlen bei gedrückter linker Maustaste und gleichzeitig gedrückter F4-Taste, wird nur die ausgewählte Drehzahl angezeigt.



#### 6.8.2 Graphischer Vergleich der Maps für eine bestimmte Drehzahl

Klicken Sie mit der Maus auf die von Ihnen gewünschte Drehzahl und halten Sie die Maustaste gedrückt, um einen Vergleich zwischen den beiden Karten zu sehen. Ziehen Sie die Maus nach oben oder unten über einen bestimmten Drehzahlbereich um die Anzeige zu ändern und achten Sie auf die Anzeige.



#### 6.8.3 Graphischer Vergleich der Maps (Tunes) für eine bestimmte Drosselklappen Position

Klicken Sie auf ein Drosselklappenstellung, um einen Vergleich zwischen den beiden Karten zu sehen. Ziehen Sie die Maus in der Leiste für die Drosselklappen Position nach links und rechts, Sie werden dann die Änderung in der Grafik sehen.



#### 7 Anzeigen der Log Datei



<Menü> Anzeigen-Log Datei: Öffnet ein Fenster mit einer Übersicht der gelaufenen

Kommunikation zwischen dem Programm und dem

Log Datei	Motorsteuergerät (ECU).
Vollbildanzeige F10	
TuneECU	
Logs	
Initialization ECU connected. Authentification Access allov ECU identification. ECU Type : 7E01-03 Software Checksum : 8FA2 Serial 2045083220 Map : 050428 (050428) Initialization ECU connected Authentification Access allov ECU identification ECU Type : 7E01-03	ved.
Initiation COllansanted	
Always show	Cigar Qose

#### 8 Ansehen der History (Sagem)

#### ECU Optionen Trennen

Historie



Zeigt im Fenster "Log Datei" die Liste der letzten in das Motorsteuergerät geladenen Kennfelder an.

#### 9 Anpassung zurücksetzen - Keihin

Nach dem Download einer Map, ist ein Reset vom TPS (Sagem) oder ein zurücksetzen der Anpassung, z.B. Keihin Triumph, erforderlich.

#### 9.1 Keihin nur Triumph

- Schalten sie die Zündung aus und wieder ein, warten sie ca. 10 Sekunden
- schalten Sie die Zündung wieder aus und dann wieder ein.
- TuneECU wird sich dann automatisch wieder verbinden und der Vorgang kann wie folgt, weiter geführt werden.
- «Menü» ECU Anpassung zurücksetzen



• Starten Sie nach erfolgten "Reset" den Motor und lassen Sie ihn im Leerlauf laufen, bis die TPS-Kontrollampe in der Statusleiste grün leuchtet (nach 10 bis 15 Minuten). Bei diesem Vorgang in keinem Fall den Gasgriff anfassen (bewegen).

#### 9.2 KTM

### 990er Modelle SD, SM und Adventure:

Die 990er muss auf dem Hauptständer und damit vertikal stehen (Bei der SD/SM Montageständer oder Seitenständer mit untergelegtem Holzstück)

Der Motor muss kalt sein, also noch nicht über Betriebstemperatur verfügen.

Es sollte eine möglichst kühle Außentemperaturluft vorliegen, dies kann zur Benzinverbrauchreduzierung sehr hilfreich sein.

Starten Sie den Motor und lassen ihn im Leerlauf für 15 Minuten laufen.

Während der 15 Minuten Motorlauf bei Standgas darf der Gasgriff oder andere Funktionen NICHT betätigt werden. Die 15 Minuten dürfen nicht unterschritten und nicht mehr als 1 Minute überschritten werden. Sollte der Motor ausgehen NUR neu starten, die 15 Minuten beginnen nicht neu. (Quelle: KTM Forum)

#### 690er Modellle:

Nach dem Download einer FI-Map, starten Sie den Motor und lassen ihn im Leerlauf (ohne den Gasgriff zu berühren) für 15 Minuten laufen, dann schalten Sie ihn aus. Nach dem Laden einer EP-Map, Zündung unterbrechen und wieder einschalten, langsam den Gasgriff bis zum Endanschlag drehen und langsam wieder bis in die geschlossene Stellung zurückdrehen. Zündung aus.

#### 9.3 Reset TPS Sagem ECU, Aprilia, Benelli 900 & Triumph

- 1. Im Test-Modus einen Doppelklick auf Reset TPS.
- 2. Zündung ausschalten.
- 3. Zündung anschalten
- 4. Motor starten und für ca. eine Minute im Leerlauf laufen lassen, Bei diesem Vorgang in keinem Fall den Gasgriff anfassen (bewegen).

#### 9.4 Reset TPS Benelli Walbro (TNT, Tornado 1130 und TREK Modelle) Doppelklicken Sie Im Testfenster auf "zurücksetzen TPS"

#### 10 Fehlercodes löschen

ECU	Optionen
	Trennen
	Historie
	Map aus ECU lesen
	Map auf ECU speichern
	Wiederherstellung
	Anpassung Zurücksetzen
	Fehlercode löschen

Im Diagnose- oder Testmodus können die im Speicher des Motorsteuergeräts (ECU) aktiven Fehlercodes gelöscht werden; <**Menü> ECU-Fehlercode löschen** Die Ursachen, die diese Fehlercodes ausgelöst haben, müssen behoben worden sein.

#### **11 Optionen**

#### 11.1 Autom. verbinden

Op	tionen		
~	Auton	n. verbinden	
Schnittstelle		►	
Sprache +			

#### <Menü> Optionen- Autom. verbinden.

Wenn diese Option angehakt ist und das Kabel angeschlossen ist, verbindet sich das Programm beim Öffnen automatisch mit dem Motorsteuergerät (ECU);

die automatische Verbindung ist standardmäßig aktiviert.

#### 11.2 Schnittstelle

Optionen	_	
Autom. verbinden		Instrume
Schnittstelle 🕨	Seriel 🕨	✓ СОМЗ
Sprache 🕨	USB	
***************************************		

#### <Menü> Optionen-Schnittstelle

Zeigt die für die Verbindung mit dem Motorsteuergerät (ECU) verwendete Schnittstelle an; USB für OBD2 (Sagem & Keihin ECU) oder COM für Seriell (Walbro ECU) bitte schließen Sie nur ein Verbindungskabel an, das Verbindungskabel immer am selben Port ihres Computers anschließen, an dem das Kabel bei der Treiberinstallation angeschlossen gewesen ist.





Die Software ist auf Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Deutsch verfügbar; die Sprache wird automatisch entsprechend der des Betriebssystems gewählt oder manuell über <Menu> Options - Language.

#### 12 Programm beenden



<Menü>Datei- Beenden: Diese Aktion ist nicht möglich, wenn ein Datenaustausch stattfindet.

#### **Disclaimer:**

Dieses Dokument dient der persönlichen Verwendung, es darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Auch ist eine Weitergabe von diesem Dokument über Anbieter in Online Auktionshäusern strikt untersagt.

Zuwiderhandlungen habe in jedem Fall rechtliche Konsequenzen.

Mit freundlichen Grüßen, das TuneECU Team

# FAQ Stand 01/07/2012

Diese Liste der FAQ befindet sich noch im Aufbau und wird ständig erweitert. Für Anregungen jeglicher Art bin ich immer offen, schreibt mir einfach eine Email

- Welche Kabel werden für TuneECU benötigt?
- Welche Protokolle müssen die Kabel unterstützen?
- Mit welchen Schnittstellen Geschwindigkeiten müssen die Kabel arbeiten können?
- Welche FTDI Treiber werden für das OBDII-Kabel benötigt und wo finde ich diese?
- Probleme mit der Installation der FTDI-Treiber?
- Was mache ich, wenn versehentlich falsche Treiber installiert wurden?
- Wie stelle ich fest, ob mein OBDII-Kabel diesen FTDI Chip hat?
- Funktionieren die TuneBoy-Kabel mit TuneECU?
- Funktioniert das TuneECU-Kabel mit TuneBoy/TuneEdit?
- TuneECU startet nicht
- TuneECU bringt die Meldung-----Falscher Key
- TuneECU bringt beim öffnen einer Map die Meldung------Index lag außerhalb des Bereichs.....
- Die Verbindung von TuneECU ist instabil
- TuneECU verbindet sich nicht mit der ECU
- Nach dem letzten Windows Update startet TuneECU nicht mehr oder bringt beim laden einer Map nur noch Fehlermeldungen.
- Welches Tune bzw. welche Map ist die Richtige für mein Bike ?
- Es kommt folgende Meldung beim Versuch eine Map in TuneECU zu öffnen.
   "common language runtime detected an invalid program"
   "Common Language Runtime hat ein ungültiges Programm erkannt"
- Das Auslesen der ECU bricht bei 99% ab
- Beim Auslesen kommt die Meldung "Unknown Tune" (unbekanntes Tune)
- Beim einspielen eines Tune in die ECU, bricht der Vorgang bei 99% ab und nur durch die Recover-Funktion, lässt sich die ECU wieder beleben.
- Wie die ECU nach einem missglückten Download wieder herstellen?

TuneECU 2.3.1

- Tankanzeige funktioniert nicht mehr, wenn ein neues Tune auf die ECU geladen wurde
- Meldung Tune ist für diese ECU nicht zulässig.
- Warum ändern sich nach dem Import einer PCIII- oder PC\_V Map die Werte in den F-Tabellen nicht?
- Kann TuneECU PCIII- und PC-V Maps aus einer Zylinder-Selektiven Abstimmung importieren?
- Warum kann ich meine Lambdasonde nicht unter Map Edit abschalten, bzw. kann der Haken nicht entfernt werden?
- Warum wird im Menü die Funktion "Map bearbeiten" nicht angezeigt?
- Was ist die VIN (FIN) und wo finde ich diese?
- In der Tune Liste taucht immer wieder die Abkürzung "TORS" auf. Was ist das?
- Verbindungsprobleme die weder der Software noch dem Bike oder dem Computer zu zuordnen sind, können auch an der schlechten Qualität einiger OBDII- Kabel liegen.
- Probleme beim Installieren der Treiber, beim zuordnen der Treiber bringt Windows die Fehlermeldungen: keine Hardware gefunden
- SAGEM ECU, die Anzeige für TPS zeigt bei Volllast nur Werte um die 70 % an.
- Der Motor startet nach dem aufspielen einer Map nicht mehr.
- KTM 690 Modelle: was ist das so genannte EFI und EPT Map?
- Anpassung Tachometer: Warum wirken sich die gemachten Änderungen bei den ABS-Modellen Speed Triple 1050 ab VIN # 499001 und Tiger800 XC nicht aus?
- Ist mit TuneECU der Service Indicator Reset möglich ?
- Welches Betriebssystem ist für TuneECU erforderlich?
- Läuft TuneECU auch auf einem MAC Computer?
- F und I Tabellen der Benelli Modelle TnT Sport, TnT CR, TreK1130, TnT Standart und TNT R160, wo für sind Map0 und Map1 ?

#### Welche Kabel werden für TuneECU benötigt?

#### Für Triumph Modelle:

Es wird ein USB-OBDII-Kabel mit FTDI-Chip benötigt, gibt es z.B. in EBay oder Bei Amazon und wird dort meistens mit der Beschreibung *"KKL OBD2 Diagnose Interface VAG COM 409.1 USB - VW Audi"* geführt.

Eine weitere Bezugsquelle ist z.B. DIESE.

Folgend noch eine Bezugsquelle in England, das dort angebotene Kabel ist speziell mit TuneECU getestet worden. Firma Lonelec UK Danke an "Forchetto" aus dem Triumph Rat Net. Auf der Seite oben, den Suchbegriff TuneECU eigeben und man gelangt direkt zum Kabel. Achtung, es gibt Kabel, wo der Hersteller den Chip umprogrammiert hat, so das die passenden Treiber beim Hersteller des Kabels gegen Entgelt erworben werden müssen da die FTDI -

Standard-Treiber nicht installiert werden können. Leider gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, um welche Kabelhersteller es sich dabei handelt.

Für die unterstützten KTM Modelle:

Für KTM wird noch ein Adapterkabel benötigt, Infos zu diesem Adapterkabel gibt es hier.

#### Für die unterstützten Aprilia und Benelli Modelle:

Für Aprilia wird noch ein Adapterkabel benötigt, Infos zu diesem Adapterkabel gibt es hier. Für Benelli wird noch ein Adapterkabel benötigt, Infos zu diesem Adapterkabel gibt es hier

#### Welche Protokolle müssen die Kabel unterstützen?

Für Triumph ECU's (Keihin & Sagem) wird via OBDII das ISO 9141-2 benötigt, für KTM ECU's (Keihin) wird das KWP 2000 benötigt. Für die Aprilia und Benelli Sagem ECU', wird via OBDII das ISO 9141-2 benötigt. Für die Benelli Walbro ECU, wird der Datenstrom über Standard RS232 (Com-Port) mit 19200, n, 8,1 abgewickelt. PIN2 = RS232 TX Signal, PIN3 = RS232 RX Signal, PIN5 = Ground

#### Mit welchen Schnittstellen Geschwindigkeiten müssen die Kabel arbeiten können?

Für die Kommunikation mit der ECU über OBD-2, beträgt die erforderliche Geschw. 10.4K bps, für die Programmierung der ECU liegt die Geschw. bei 62.600 bps für Keihin & 57.600 bps für Sagem. Für die Walbro ECU ist die Schnittstellen Geschw. via RS232, 19.200 bps.

#### Ist mit TuneECU der Service Indicator Reset möglich ?

nein, leider nicht, denn das muss über die Instrumenten Einheit erfolgen welche über CAN-BUS angesteuert wird. Weder TuneECU noch die verwendeten VAG-Kabel sind mit dem erforderlichen Protokoll kompatibel.

#### Welche FTDI Treiber werden für das OBDII-Kabel benötigt und wo finde ich diese?

Es sind die FTDI Treiber ab der Version 2.06.00 erforderlich.

Erhältlich auf der FTDI Seite http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm, ist immer nur der aktuelle Treiber, zur Zeit Vers. 2.08.14, das Beta Release 2.08.17, ist noch ungetestet.

Wenn es Probleme mit einem aktuellen Treiber geben sollte, kann auch auf eine der vorherigen Versionen des Treibers zurückgegriffen werden, diese sind auf unserer Downloadseite zu bekommen. Wer schon Treiber einer TuneBoy-Installation auf dem Rechner hat, braucht keine separaten Treiber zu installieren, denn mit den Treibern dieser Installation, arbeitet auch TuneECU, bzw. das VAG-Kabel.

Achtung !! vor der Treiberinstallation auf jeden Fall die Internetverbindung trennen, sonst kann es passieren, das Windows sich Treiber automatisch aus dem Netz zieht und die passen sehr oft nicht. Treiber Einschränkung für das USB TuneBoy-Kabel:

Das USB Tuneboy Kabel funktioniert nur mit dem alten FTDI-Treibern von der TuneBoy eigenen Website, bzw. wer das TuneBoy-Kabel hat, dem wurden auf der TuneBoy eigenen CD die Treiber mitgeliefert. Die Hardware-ID des Tuneboy Kabels ist anders im Vergleich zu einem generischen / TuneECU FTDI-Kabel. Also auch wenn beide Kabel den gleichen Chip haben, muss für das Tuneboy Kabel der passenden Treiber von der TuneBoy Seite verwendet werden.

#### Probleme bei der Installation der FTDI-Treiber?

Wenn es Probleme mit der Installation der FTDI-Treiber geben sollte, nutzen Sie den Support von FTDI unter http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm dort gibt es entsprechende Dokumente zur Hilfestellung, deren Auswahl muss dem verwendeten OS entsprechen.

#### Was mache ich, wenn versehentlich falsche Treiber installiert wurden?

Keine Panik :-) FTDI bietet einen kostenlosen Uninstaller, einmal als Command-Line-Ausführung und einmal als GUI-Ausführung (*graphical user interface*), beide Versionen, inklusive Anleitung, können auf der Download-Seite von TuneECU heruntergeladen werden.

#### Wie stelle ich fest, ob mein OBDII-Kabel diesen FTDI Chip hat?

Lade folgendes Tool von der FTDI-Seite: **"FT\_Prog"**, wenn du auf der FTDI-Seite nicht fündig wirst, kannst du das Programm auch <u>hier</u> herunterladen, das Programm muss nicht installiert werden, nur das Zip-File entpacken, das Programm mit FT\_PROG.exe starten, USB-Kabel sollte schon am Rechner stecken. Nun mit F5 das Kabel scannen, wenn kein FTDI-Chip gefunden wird, erhältst du vom Programm eine entsprechende Meldung.

#### Funktionieren die TuneBoy-Kabel mit TuneECU?

Das serielle Kabel-----Nein Das USB-Kabel 2. Generation-----Ja

Funktioniert das TuneECU-Kabel mit TuneBoy/TuneEdit?

Nein.

#### TuneECU startet nicht

Überprüfe ob die richtige .Net Frame Work Vers. installiert ist (s. Syst. Anforderungen)

#### TuneECU bringt die Meldung-----Falscher Key

Stelle sicher, dass die Key.bin im selben Ordner liegt wie die TuneECU.exe und das Key-File auch entpackt ist, denn dieses bekommt man in Regelfall als "Key.zip".

Seit der Version 1.7 ist das Key-File im Download der Software enthalten.

Ab Version 1.8 ist das Key-File durch die "TuneLibrary.dll" ersetzt worden, welche natürlich auch im selben Ordner abgelegt werden muss wie die TuneECU.exe

Wer noch eine 1.7.x Version oder älter verwendet, der muss natürlich auch noch das Key-File verwenden. Ich rate allerdings dazu, immer eine aktuelle TuneECU-Version zu verwenden.

#### TuneECU bringt beim öffnen einer Map die Meldung-----Index lag außerhalb des Bereichs.....

Stelle sicher, dass die Map nicht in einer zu tiefen Verzeichnisebene liegt, das gleiche gilt für TuneECU, am besten und zuverlässigsten ist es, wenn das Programm und die Map's im Order C:\Programme oder auf dem Desktop abgelegt sind.

#### Die Verbindung von TuneECU ist instabil

Benutze immer die aktuelle Version von TuneECU. Sorge für ausreichende Akku Kapazität, besser betreibe den Computer an einem Netzteil.

Sorge dafür, dass Deine Fahrzeug Batterie voll aufgeladen ist, besser ist es grundsätzlich ein Batterieladegerät an zu schließen, noch besser ist es eine zweite Batterie, z.B. eine 12 Volt Auto Batterie an zu schließen und das Licht aus zu schalten (Sicherung ziehen).

Die Batteriespannung darf auf keinen Fall unter 12,5 Volt fallen. Moderne Batterieladegeräte sind leider nicht in der Lage unter Last (z.B. Download einer Map) einen Spannungsabfall unter 12,5 Volt zu verhindern.

Stelle sicher, dass die richtigen FTDI-Treiber geladen sind und verwende keine Antivieren-Software, auch eine aktive Firewall kann die Verbindung erheblich stören. Energiespareinstellungen für den USB-Port sollten deaktiviert werden.

In seltenen Fällen liegt es an der internen Stromversorgung der USB-Ports vom verwendeten Computer teste die Verbindung an einem anderen Port, leider kommt es vor, das auch das nicht hilft und ein anderer Computer benutzt werden muss. KTM Modelle sind was die Verbindungsstabilität betr., sehr empfindlich, es hat sich herausgestellt, das ein Abstand von 1 - 2 Metern (PC --- Bike) oft Abhilfe schafft, da für muss eine aktive USB-Verlängerung benutzt werden, auch die Einstellung der virtuellen COM-Port-Schnittstelle bringt in vielen Fällen eine erhebliche Verbesserung der Verbindungsstabilität. Eine Beschreibung zu den Einstellungen, die für KTM hilfreich sind, findet man hier. Bei Verbindungsproblemen an Triumph Modellen ist es mit unter hilfreich, wenn man den VCP (Virtuellen Com Port) im Geräte Manager unter USB -- "USB Serial Converter" --- Eigenschaften --- Erweitert, abschaltet. VCP wird nicht wirklich benötigt, wird aber bei der FTDI-Treiber-Installation automatisch aktiv gesetzt. Für Walbro ECU's bitte aktiv lassen.

#### TuneECU verbindet sich nicht mit der ECU

Prüfe welche USB-Schnittstelle im Rechner verbaut ist, Minimum ist USB 2.0.

Benutze immer die aktuelle Version von TuneECU.

Kontrolliere in TuneECU unter "Optionen"----"Schnittstelle", ob TuneECU das Kabel gefunden hat. Stelle sicher, dass die Zündung an ist und der Killschalter auf neutral steht. Stelle sicher, dass dein Kabel richtig im Computer und an der OBDII Schnittstelle angeschlossen ist, ein wenig Kontaktspray kann bei leicht korrodierten Pins am OBDII Anschluss vom Bike recht hilfreich sein. Überprüfe ob die richtigen Treiber installiert sind und prüfe das Kabel auf eventuelle Beschädigungen. Verwende keine Antivieren-Software, auch eine aktive Firewall kann die Verbindung erheblich stören und deaktiviere die Energiespareinstellungen für den USB-Port. Prüfe ob die Batteriespannung genug Spannung hat, diese muss zwingend über 12,5 Volt liegen und auch gehalten werden. Vor allem prüfe, ob du wirklich das richtige Kabel erworben hast, Hinweise findest du in den entsprechenden Foren wie z.B. dem T5-Net oder im Tigerforum usw. Infoquellen gibt es genug. Leider werden viele Verbindungsprobleme durch minderwertige Kabel verursacht, die Meldungen aus diversen Foren häufen sich, vor allem Billig-Kabel aus dem asiatischen Raum sind betroffen.

## Nach dem letzten Windows Update startet TuneECU nicht mehr oder bringt beim laden einer Map nur noch Fehlermeldungen.

Überprüfe, ob mit dem Update ".NET Framework 4" installiert wurde, wenn ja deinstalliere

".NET Framework 4"

#### Welches Tune bzw. welche Map ist die Richtige für mein Bike ?

Ermittele deine VIN (die letzten 6 Ziffern der Fahrgestell Nummer) Weitere Anhaltspunkte sind der verwendete Auspuff und Änderungen der Hardware am Motor wie z.B. Luftfilter, verschlossenes SLS (Sekundär Luft System) Eine Liste mit den gängigen OEM Tunes und einiger Custom-Tunes findest du über den Link Tune\_Liste diese Liste ist nach Fahrzeug Modell und VIN Bereich aufgebaut und hat zu jedem Tune eine kurze Beschreibung. Verwende nur ein anderes Tune, wenn du wirklich sicher bist, das es passt.

#### Es kommt folgende Meldung beim Versuch eine Map in TuneECU zu öffnen. "common language runtime detected an invalid program"

#### "Common Language Runtime hat ein ungültiges Programm erkannt"

Diese Meldung erhaltet ihr, wenn die benutzte TuneECU-Version schon auf einem anderen PC gelaufen ist und von dort kopiert wurde. Aufgefallen ist es mir ab der Version 1.6.6. Also bitte immer eine frische Version vom Server laden, dann gibt es dieses Problem nicht.

#### Das Auslesen der ECU bricht bei 99% ab

Das passiert meistens dann, wenn sich auf der ECU ein Tune befindet, dessen Signatur noch nicht in TuneECU eingetragen ist, betrifft vor allem ganz alte Tunes und die ganz neuen Tunes, die von T mit dem letzten Update der T-Diagnose-Software gekommen sind. Wenn sich nun eines dieser Tunes auf der ECU befindet, kommt es zu diesem Fehler beim Auslesen. Da aber die Tune-Nummer von TuneECU angezeigt wird, braucht ihr diese nur **Alain** per Email mitzuteilen, Alain wird dann in einem seiner Updates die Signaturen in TuneECU nach pflegen. **Für alte Tunes** ist das nur möglich, wenn diese Tunes noch erhältlich sind und wird nur in Ausnahmefällen von Alain gemacht, da in aller Regel die aktuellen Tunes ausreichen. Auch eine zu geringe Batteriespannung führt zum Abbruch des Lesevorganges. Bei ganz neuen Tunes ist bis jetzt keine Möglichkeit bekannt. Ein weitere Grund, siehe folgenden Punkt.

#### Beim Auslesen kommt die Meldung "Unknown Tune" (unbekanntes Tune)

Siehe vorherigen Punkt.

## Beim einspielen eines Tune in die ECU, bricht der Vorgang bei 99% ab und nur durch die Recover-Funktion lässt sich die ECU wieder beleben.

Das kann mehrere Gründe haben, z.B. wenn die Batteriespannung zu weit sinkt, oder der Akku vom verwendeten PC zu schwach geworden ist, sprich immer mit angeschlossenen Batterieladegerät arbeiten, noch besser ist es eine zweite Batterie, z.B. eine 12 Volt Auto Batterie an zu schließen, grundsätzlich das Licht aus schalten (Sicherung ziehen) und mit Netzteil arbeiten. Die Batteriespannung darf auf keinen Fall unter 12,5 Volt fallen. Moderne Batterieladegeräte sind leider nicht in der Lage unter Last (z.B. Download einer Map) einen Spannungsabfall unter 12,5 Volt zu verhindern.

Ganz Wichtig !! aktivierter Bildschirmschoner und Energiesparmodi beeinflussen die Verbindungs-Stabilität negativ, auch Antivirensoftware kann Probleme verursachen.

#### Wie die ECU nach einem missglückten Download wieder herstellen?

#### Wiederherstellung Sagem Keihin ECU's:

Wenn ein Download missglückt ist, die Zündung aus und wieder einschalten. Nun die Meldung abwarten ---- ECU ist verbunden, antwortet aber nicht, ECU Wiederherstellung durchführen?--- dann auf OK klicken und abwarten bis die Wiederherstellung erfolgt ist und bestätigen, nun warten bis TuneECU sich wieder verbunden hat und das Tune erneut auf die ECU laden. Das ganze kann mehrere Minuten dauern, also nicht die Geduld verlieren und vor allem für eine ausreichende Spannungsversorgung sorgen. Einige Gründe warum ein Download abbricht, sind in den vorhergehenden Punkten erläutert worden.

#### Wiederherstellung Walbro ECU's:

- Warten Sie bis die Meldung "Die ECU antwortet nicht" kommt...... wählen Sie Abbrechen
- Wählen Sie Menü "ECU" < Wiederherstellung>
- Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Am Ender des Vorganges die abschließende Meldung "ECU vollständig wieder hergestellt" mit Klick auf "OK" bestätigen

#### Tankanzeige funktioniert nicht mehr, wenn ein neues Tune auf die ECU geladen wurde.

Bei einigen Modellen, wie z.B. der Sprint1050 und Rocket III, ist das so und ist kein Grund zur Beunruhigung, dieser Zustand reguliert sich nach längeren Fahren mit dem Bike, es ist möglich, das es vereinzelt vorkommt, das die Tankanzeige erst wieder korrekt arbeitet, wenn der Tank einmal fast leer gefahren wurde und dann neu getankt wird.

#### Meldung Tune ist für diese ECU nicht zulässig.

Dann wurde tatsächlich ein falsches Tune ausgewählt. Also als erstes kontrollieren, ist das korrekte Tune ausgewählt, wenn ja, dann kurze Mitteilung mit Problembeschreibung an Alain.

#### **HINWEIS:**

Bitte Alain nur dann kontaktieren, wenn ihr sicher seid, dass ihr das Problem bei seiner Software vermutet, allgemeine Fragen zu Tunes werden weder von Alain noch von mir gesupportet, da bitte die Beschreibung in der Tune\_Liste und die einschlägigen Foren zu Rate ziehen. Wir stellen die Files nur zu Verfügung und wissen auch nur das, was in der Beschreibung zu den entsprechenden Files steht.

#### Warum ändern sich nach dem Import einer PCIII- oder PC\_V Map die Werte in den F-Tabellen nicht?

Nach dem Import einer PCIII- oder PC\_V Map werden die Werte erst mal nur in die "Trimm-Tabellen" eingetragen.

Um diese Werte in den F-Tabellen und I-Tabellen zu übernehmen, muss über das **Menü "Bearbeiten"** --**"Trimms übernehmen"** gewählt werden, nun werden die Werte in den F-Tables eingespielt, die Trimm-Tabellen werden dann gleichzeitig wieder genullt. **ACHTUNG** vor dem Schließen von TuneECU oder vor dem aufspielen der geänderten Map auf die ECU, muss die geänderte Map auf dem Computer gespeichert werden.

#### Kann TuneECU PCIII- und PC-V Maps aus einer Zylinder-Selektiven Abstimmung importieren? Ja, TuneECU erkennt selbstständig, ob es eine Standard-PCIII-Map oder eine PCIII-Map mit

Zylinder-Selektiver Abstimmung ist.

ACHTUNG KTM USER, wenn ihr eine PCIII- oder PC-V Map mit Zyl. selektiver Abstimmung nutzen wollt, dann bitte beachten, dass PowerCommander sich nicht an das KTM-Layout hält, sprich die Zyl. sind vertauscht, das bedeutet ihr müsst in der PCIII- oder PC-V Map die Daten aus der Tabelle von Zyl.1 in die Tabelle für Zyl.2 bringen und die Daten von Zyl.2 in die Tabelle von Zyl.1 bringen, erst dann die PCIII-Map mit TuneECU importieren.

Hinweis zu Sagem Steuergeräten: leider gibt es da ein kleines Problem, TuneECU kann zwar auch Zylinder selektive PC-Files in ein Sagem-Map importieren, aber es wird aus dem PC-File nur das erste Trim Table in der Haupttabelle (F-Table) übernommen.

Das bedeutet, das vor dem Import eines solchen PC-Files, dieses von Zylinder selektiv auf BASIC umgewandelt werden muss. Für die Umwandlung muss die PowerCommander Software benutzt werden

# Warum kann ich meine Lambdasonde nicht unter Map Edit abschalten, bzw. kann der Haken nicht entfernt werden?

Bei einigen Optionen, wie zum Beispiel beim abschalten der Lambdasonde, ist ein Doppelklick erforderlich, erst dann lässt sich die gewählte Option ausführen. Es gibt aber auch Optionen, die nicht ausführbar sind.

#### Warum wird im Menü die Funktion "Map bearbeiten" nicht angezeigt?

Das kann folgenden Grund haben: Es wurden die Anzeigeoptionen wie z.B. die Textgröße von Windows geändert, wenn z.B. die Textgröße auf 110% gewählt wurde, kann TuneECU die Anzeige "Map bearbeiten" nicht mehr darstellen. Lösung: setze die Textanzeigegröße in Windows auf Standard (100%) zurück.

#### Was ist die VIN (FIN) und wo finde ich diese?

Die VIN (FIN) ist die Fahrzeug Identifikations Nummer, sie besteht aus den letzten 6 Ziffern der Fahrgestell Nummer und kann am Fahrzeugrahmen und in den Fahrzeugpapieren abgelesen werden.

**ACHTUNG:** diese Nummer **immer vom Rahmen oder aus den Fahrzeugpapieren ablesen**, die VIN wird zwar auch in TuneECU angezeigt, aber wenn z.B. die ECU mal gegen eine Gebrauchte getauscht wurde, wird die VIN vom Ursprungsfahrzeug angezeigt, das kann zur Auswahl eines falschen Tunes führen.

#### In der Tune Liste taucht immer wieder die Abkürzung "TORS" auf. Was ist das?

"TORS" steht für Triumph Off Road Silencer, das sind die original Triumph Race-Cans, sprich Aftermarket Exhaust.

#### SAGEM ECU, die Anzeige für TPS zeigt bei Volllast nur Werte um die 70 % an.

Keine Sorge, das ist völlig normal, in den F-Tables, bei einer Liveabstimmung geht es bis 100 % Das gleiche Verhalten gibt es auch bei TuneEdit.

Folgend die Erklärung:

Die angezeigten Werte vom TPS, 70 bis 75 %, ist der Prozentsatz der vom System zu Verfügung gestellten Spannung für das TPS, welche maximal 5 Volt beträgt. In der geschlossenen DK- Position wird eine Spannung von etwa 0.6 v ausgegeben.

In der voll geöffneten Position der DK's wird eine Spannung von etwa 4,1 V ausgegeben,

bedeutet 4,1 V - 0,6 V = 3,5 V diese 3,5 Volt wären 70% und genau das zeigt die TPS-Anzeige in etwa an. In der Fuel-Tabelle wird das berücksichtigt und entsprechend Software intern umgerechnet so das dort eine Anzeige von 0 - 100 % angezeigt wird.

#### Der Motor startet nach dem aufspielen einer Map nicht mehr.

In 99 % der Fälle, wurde vergessen, die Sicherung vom Licht wieder einzusetzen, denn diese unterbricht, wenn gezogen, das Fahrlicht und zusätzlich den Anlassermagnetschalter

#### KTM 690 Modelle: was ist das so genannte EFI und EPT Map?

Die KTM 690 Modelle haben 2 Steuergeräte unter der Sitzbank:

- Das EFI Steuergerät für die Einspritzung (Electronic Fuel Injection)
- Das EPT Steuergerät für die Drosselklappenkontrolle (Electronic Power Throttle)
- Diese Maps müssen immer paarweise geflasht werden.

#### Anpassung Tachometer: Warum wirken sich die gemachten Änderungen bei den ABS-Modellen Speed Triple 1050 ab VIN # 499001 und Tiger800 XC nicht aus? Das Geschwindigkeitssignal wird bei den ABS Modellen von der ABS-Sensorik abgegriffen und kann nicht mehr über eine Map für die ECU modifiziert werden. Das Signal wird vom ABS-Steuergerät verarbeitet und via CAN-BUS weitergegeben.

TuneECU ist nicht CAN-BUS-kompatibel und kann nicht für eine Tacho-Korrektur an diesen Modellen verwendet werden.

## Verbindungsprobleme die weder der Software noch dem Bike oder dem Computer zu zuordnen sind, können auch an der schlechten Qualität einiger OBDII-Kabel liegen.

Wer also Verbindungsprobleme hat und eines der billigen VAG-Kabel benutzt, der sollte sein Kabel mal überprüfen. Ich habe in einem italienischen Forum einen wertvollen Beitrag gelesen, dort hat ein User immer wieder Verbindungsprobleme mit TuneECU gehabt, mal klappte es, dann mal wieder nicht. Darauf hin hat er den OBDII-Stecker vom Kabel mal aufgeschraubt und siehe da, es gab eine Erklärung für diese auftretenden Verbindungsprobleme. Und zwar guckte am Ende der Kabelhülle etwas Material von der Abschirmung des Kabels raus und wenn der Stecker zusammen geschraubt ist, hat dieses Material mit unter Kontakt mit der Platine bzw. den Lötstellen gehabt und das führte zum Masseschluss und die Verbindung wurde unterbrochen.

#### Das Problem kann auf 2 Arten gelöst werden.

- 1. am Ende der Kabelhülle das überschüssige Material der Schirmung entfernen und den Bereich mit etwas Isolierband umwickeln, Stecker zusammensetzen und gut.
- 2. Die Kabel von der Platine ablöten, überschüssiges Material der Schirmung entfernen, ein Stück Schrumpfschlauch über den Bereich setzen, Kabel wieder anlöten, Stecker zusammensetzen und gut.



Hier mal die Bilder dazu:

Der Tipp kommt von "pippo.sk8" aus dem Italien Forum http://www.forumtriumphchepassione.com Ein weiteres Problem, kann die fehlende Masseverbindung der Kabelschirmung sein, was zu Verbindungsabbrüchen bei laufenden Motor führen kann, das ist mit einem Multimeter sehr leicht zu prüfen.

Öffnen Sie das Gehäuse vom OBDII-Stecker, stellen Sie das Multimeter auf Ohm, legen Sie eine Mess-Spitze **am Geflecht der Kabelschirmung** (nicht die Alufolie) an und die andere Mess-Spitze am USB-Stecker (blankes Gehäuseteil) an.

Der Multimeter auf Ohm (kleinste Einstellung) gestellt, muss dann "NULL" anzeigen **bzw. den gleichen Wert**, wie bei aufeinander gelegten Mess-Spitzen, (bei mir z.B. ist in beiden Fällen der Wert 00.9 Ohm) ist das der Fall, ist die Schirmung korrekt auf Masse gelegt.

Wenn nicht, dann prüfen Sie, ob eventuell die Schirmung auf den Masse-Pin des OBDII-Steckers gelegt wurde. Wenn die Schirmung weder auf den USB- noch auf den Masse-Pion des OBDII-Steckers liegt, dann müssen Sie eine Masseverbindung herstellen, da das in aller Regel zum USB-Stecker hin nicht machbar ist, können Sie statt dessen die Verbindung der Kabel Schirmung auf den Masse-Pin vom OBDII-Kabel legen. Die Schirmung darf nur auf einer Seite auf Masse gelegt werden, entweder am USB-Stecker oder am Masse-Pin vom OBDII Stecker.

Folgend eine Abbildung wo die Verbindung der Abschirmung **(Kabelgeflecht, nicht die Alu-Folie)** zum Masse-Pin am OBDII-Stecker erfolgen soll.

Hinweis: Für KTM und Triumph liegt die Masse auf Pin4, die Abbildung zeigt die Verbindung zu Pin5 am OBDII Stecker, welche für Aprilia erforderlich ist.



Danke an "moto-abruzzo" aus dem Aprilia-Forum für das zur Verfügung gestellte Bild

#### Für KTM und Aprilia:

Da bei diesen Modellen noch das Adapterkabel dazu kommt, muss natürlich auch von diesem die Schirmung auf Masse gelegt werden, wenn am OBDII-Kabel die Schirmung am Masse-Pin vom OBDII-Stecker anliegt brauchen Sie nichts weiter tun. Sollte die Schirmung aber am USB-Stecker auf Masse liegen, müssen Sie am Adapterkabel dessen Schirmung separat auf Masse legen, in diesem Fall am besten an die Fahrzeugmasse.

Noch ein weiter Tipp aus dem KTM-Forum von "ktmguy", an dieser Stelle meinen Dank an ihn: "ktmguy" hat das Kabel am Ende von der Ummantelung befreit, das Kabel für die Erdung vom Interface abgelötet, die Kabelschirmung (das Geflecht) mit dem Kabel für die Erdung zusammen gelötet, etwas Schrumpfschlauch darüber gezogen und dann das Kabel (Erdung) wieder an das Interface angelötet. Weiter hat er noch einen Ferritkern am Kabel befestigt.

Seit dieser Modifikation sind keine Verbindungsabbrüche mehr aufgetreten.

Im Prinzip hat er das Kabel in etwas vereinfachter Form so modifiziert, wie schon Motoabruzzo es für das Aprilia-Kabel beschrieben hat. Viel Erfolg beim Basteln.



#### Ist mit TuneECU der Service Indicator Reset möglich ?

Nein, leider nicht, denn das muss über die Instrumenten Einheit erfolgen welche über CAN-BUS angesteuert wird. Weder TuneECU noch die verwendeten VAG-Kabel sind mit dem erforderlichen Protokoll kompatibel.

## Probleme beim Installieren der Treiber, beim zuordnen der Treiber bringt Windows die Fehlermeldungen: <u>keine Hardware gefunden</u>

Es werden mit unter "OBD2 OBD II Diagnostic USB Cable For KKL409.1 VAG-COM 409" angeboten, die nicht über den erforderlichen FTDI-Chip verfügen. Aus den Verkaufsanzeigen ist das leider nicht immer ersichtlich.

Sollten Probleme beim Installieren der Treiber auftreten, wie z.B. keine Hardware gefunden, dann liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit an dem tatsächlich im Kabel verbauten Chip, dieser wird dann kein FTDI-Chip sein.

Um sicherstellen zu können, ob dem tatsächlich so ist, kann das mit einem Tool wie dem "usbview" überprüft werden.

#### Vorgehensweise:

- "usbview" von der FTDI-Seite herunterladen unter folgenden Link: http://www.ftdichip....ies/usbview.zip
- Das Tool entpacken und starten, es werden dann alle angeschlossenen USB-Geräte angezeigt
  nun das angeschlossene Kabel im linken Fenster suchen und anklicken, im rechten Fenster werden
- dann diverse Einträge angezeigt, - unter diesen den Eintrag "ID Vendor" suchen und mit der Liste unter http://www.linux-usb.org/usb.ids
- unter diesen den Eintrag "ID Vendor" suchen und mit der Liste unter http://www.linux-usb.org/usb.ids abgleichen.

#### Beispiel am TuneBoy-Kabel:

ID Vendor = 0x0403 dann in der Liste die 0403 (ohne 0x) suchen, Ergebnis: FTDI232 [EasyPort Mini] also ein FTDI Chip.

Warum nun dieser Hinweis, ein amerikanischer User hat bei Amazon ein "OBD2 OBD II Diagnostic USB Cable For KKL409.1 VAG-COM 409" erworben und hatte das oben beschriebene Problem, nach dem er dann das Kabel mit dem "usbview" geprüft hat, stellte sich heraus, das dieses Kabel einen "HL-340 USB-Serial adapter chipset" hatte, dieser ist aber nicht mit TuneECU und den FTDI-Treibern kompatibel.

#### Welches Betriebssystem ist für TuneECU erforderlich?

Für die Verwendung von TuneECU sind folgende Betriebssysteme geeignet:

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

#### Läuft TuneECU auch auf einem MAC Computer?

Für TuneECU ist Windows zwingend erforderlich, mit folgenden Vorraussetzungen kann TuneECU aber auch auf einem MAC verwendet werden:

<u>Wenn Ihr MAC über einen Intel Processor verfügt</u> (zwingend erforderlich) kann TuneECU in einer Windows Umgebung, vorzugsweise Windows XP, verwendet werden, da für gibt es verschiedene Programme, die das ermöglichen, folgend eine Liste der Programme, die eine Installation einer Windows Umgebung auf dem MAC erlauben:

- Dual boot (Bootcamp)
- Virtualbox
- VMware Fusion
- Parallels

Nach der Installation einer der vorstehenden Programme, können z.B. Windows XP, wie auch die für das Kabel erforderlichen Treiber und TuneECU installiert werden.

## F und I Tabellen der Benelli Modelle TnT Sport,TnT CR, TreK1130, TnT Standart und TNT R160, wo für sind Map0 und Map1 ?

Für die Modelle TnT Sport,TnT CR, TreK1130 und TnT Standart (05/06), ist Map1das Kennfeld für reduzierten Spritverbrauch = reduzierte Leistung und das Kennfeld Map0, für offene Leistung und max Drehmoment. Für die TNT R160, ist Map1 das Kennfeld für betrieb MIT DB-Killer und Map0 das Kennfeld für Betrieb OHNE DB-Killer, Map0 ist deutlich fetter und nicht geeignet für den Betrieb mit DB Killer. (Quelle http://www.benelli-info.de)