



- Neuen O-Ring am Lagerbolzen ⑥ des Steuerdoppelrads montieren und einfetten.
- Steuerdoppelrad anheben, Lagerbolzen des Steuerdoppelrads zusammen mit dem Nadelkranz in den Zylinderkopf stecken und mit 30 Nm anziehen.