


Tankhälfte rechts
(in Fahrtrichtung)

Tankhälfte links
(in Fahrtrichtung)

Ist



Soll

Tankhälfte rechts
(in Fahrtrichtung)

Tankhälfte links
(in Fahrtrichtung)

