

Demontage Zugstufenaufnahme



Kolbenstange auf Höhe des Hydraulik-Stops in Spanneisen spannen.
Zugstufenaufnahme mit Schlüssel 17 lösen.